機	914 16.7	41	樻	8	54		1.5	*# #	711	通路	Į. F	訂計 番号
DC-18	3UE	F-T	90	0	9	2	18	1	3	0	1	1

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2 DCS-35SF-K DCS-633F-3


取扱説明書

DC-18UEF-T型 DC-22UEF-T型 DC-35UEF-T型

セパレート型エアコン

組合わせる室外ユニット型式

室内ユニット	DC-18UEF-T	DC-22UEF-T	DC-35UEF-T
冷房用室外ユニット	DCS-18SF	DCS-22SF	DCS-35SF-K
(の中マルズ曲)	DCS-2	_	
(2室マルチ型)	DCS-4	152F-2K	
(3室マルチ型)			



このたびは東京ガスのセパレート型エアコン をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただ き正しくご使用ください。

	次	ページ	ベージ
■各部の名 ■リモコン ■操作のし ■使用上の	へ 称とはたら; の取り扱い; かた ご注意	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■故障かな?と思ったら20■アフターサービス22■寸法図と仕様23■アドレススイッチについて30

TOKYO GAS

適用機器名	適用機器コード
DC-22UEF-T	9007219
DC-35UEF-T	9005220

室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-35SF-K DCS-633F-3K



1 暖房に温水を使用していますのでマイルド暖房ができます。

2 自動運転

●ボタンひとつでその時の室温を感知し、運転コース(暖房・冷房・ドライ) · 温度・ 風量を自動的に選び運転を行います。

3 ウイヤレスリモコン

- ●離れた場所から操作できます。
- ■固定したい場合は、固定金臭で操作しやすい場所に取り付けできます。
- 温度の表示または時刻を表示します。

4 プログラムタイマー

「入」、「切」が同時にセットでき、毎日同じ時刻に運転・停止させることができます。


5 さわやかセーブ運転

就寝中の冷えすぎ、暖めすぎを自動的にセーブ、健康で経済性を考えたさわやかセー ブ運転ができます。

6 HA端子付

●テレコントロールシステムにより、電話で運転・停止ができます。

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K 取扱説明書




取扱説明書

室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

各部の名称とはだらぎ 表示部・操作部の名称とはたらき ●DC-18UEF-T型, DC-22UEF-T型の場合 本体表示部 917- 6 運転 🕳 運転/停止 ① タイマーランプ(緑)-し運転ランプ (赤) リモコンから送 運転 / 停止ボタン -信された信号を リモコンの紛失、電池の消耗などにより、一時的にご使用 受信します。 できなくなったときに、応急的に使います。 運転は自動運転または前回運転の内容となります。 本体操作部 (本体表示部上のとびらの中にあります。) - アドレススイッチ (正常30ページ) ON F ON TO OFF 1 アドレス 2 試運転ボタン 市局運転 タイマーおよび運転ラ セレクトスイッチ ンプが点滅したときは 全停止 二氢通 常 通常は「通常」の位 試運転状態になってい セレクト ますので、このボタン 置でお使いください。 を押して試運転を解除 ご注意 してください。 【試運転】は据え付け時の試運転の際に使用するものです。通常は使用しないでください。 ●DC-35UFF-T型の場合 タイマーランプ(緑) - 運転ランプ(赤) タイマー 運転 受信部 運転/停止 0 全停止 1 / 2 米 ON OFF ON OFF 試運転ボタン 製業品 アドレス ・セレクトスイッチ アドレススイッチ (口)30ページ) 各ランプ、つまみなどのはたらきはDC-18UEF-T型と同じです。

取 扱 税 明 書 室内機 DC-1 8 UEF-T 室外機 DCS-1 8 SF DCS-2 8 2 F-3 DCS-2 2 SF DCS-4 5 2 F-2 K DCS-3 5 SF-K DCS-6 3 3 F-3 K



取扱説明書

室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

リモコン表示部 運転を呼止ボタンを押さないとなこも表示しません。 図は説明のためすべてを 表示させた状態にしてあ ります。 通常は該当部のみ表示し ます。 タイマー切替つまみの位置によりつぎのように表示します。 (二字13ページ参照) 時刻表示をします。(ご至13ページ参照) リモコンのまわりの温度を表示します。 設定温度を表示します。(設定範囲16~30℃) 冷暖切替つまみが自動運転の位置にあるとき表示します。 さわやカセーブボタンを押すと表示します。もう一度押すと表示が背えます。(匚字15ページ参照) 取扱説明書

室内機DC-18UEF-DC-22UEF-DC-35UEF- 室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

リモコンの取り扱いについて


(手にもって使用される場合)



- ●送信部を受信部に向けて行ってください。
- ◆カーテン・ふすまなど、送信部と受信部と の間に信号をさえぎるものがあると動作し ません。
- 操作距離は直線で約8mです。

(壁などに取り付けて使用される場合)

①取付場所をきめる



● 事前に信号が本体に受信されることをお確 かめの上、その位置に取付異をお付けくだ さい。

②リモコンを取付具にセットする



リモコン取付具 ネジで止める

●リモコンを取付臭の上から差し込みセット します。


- ●エアコン本体からの風が直接当たるところに置かないでください。
- ●リモコンを抱げたり、落したりしないでください。また、水などがかからないように してください。
- 直接日光のあたる所や、ストーブなどの近く、その他、熱影響の大きいところに置かないでください。
- ●電子式網時点灯万式(ラビッドスタート方式)、またはインパーター方式の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。

室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

室外機DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K

リモコンの電池がなくなったり、 電池の交換のしかた リモコンを紛失された時は このリモコンに使用する 次の手順で応急的な運転ができます。 電池は ①本体表示部「運転/停止ボタン」を押して 「運転」にします。(電13ページ参照) ●運転は「自動運転」または前回の運転になり ます。 ②「運転/停止ボタン」をもう一度押すと、 エアコンは停止します。 ● 単四形アルカリ雷池1.5Vを2個使用します。 ①リモコンの裏ぶたをはずす ご注意 ●送信ランプが点灯しなくなったとき・受信 ガ不安定になったとき・エアコン本体に近 よらないと作動しないときは、電池を取り ●リモコン裏ぶたを矢印方向にずらして上に 替えてください。 開きます。 ●電池は、古いものや、種類のちがうものと ②電池を入れかえる まぜて使わないでください。 ●電池の漏液による故障をさけるため、長時 間使用されない場合は電池を全部取り出し ておいてください。 市い醤池と新しい電池を入れかえます。 (電池は2本とも取りかえ、必ず⊕⊖の表 示道りに入れてください。) ③ACLボタンを押してから、 裏ぶたを取り付ける ●リモコンの裏ぶたをもと通りに取り付けま す。 ④現在時刻、入時刻、切時刻いずれも B: BB 表示となります。 あらためて時刻セットをしなおしてくださ

室外機 DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K 室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 取极锐明書




7

い。([3ページ参照)

室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機 DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-358F-K DCS-633F-3K

●電源プラグをコンセントに差し込み ます。 ●セレクトスイッチを通常の位置にし 準備 ます。 冷暖切替つまみを 「暖房」にします。 「暖房用熱源機をエアコン室内ユニット トで運転・停止できない型式では暖 房用熱源機も運転し、温水を流しま 12:01 タイマー切替つまみを 24 25 「連締」にします。 保護網票 納尔温度 運転/停止 (運転 / 停止ボタンを 4 押します。 活動の型 2097マー プログラム このとき本体の運転ランプが点灯し $\overline{0}$ ます。 特別セット 管板 プログラム 選集 入タイマ・ タイマ・切替 さわやカセーブ運転にしたいとき ([3]15ページ) タイマーをお使いになるとき * さわやか ([章13ページ) **国電切響** 室温設定ボタンを 押し、お好みの温度にします。 ボタンを1回押すごとに1℃ずつ設定 温度表示が変化します。 粉定温度節用 上限 30℃ 下限 16℃ 風量切替つまみを お好みの位置にします。 自動にすると室温と設定温度の差によ って風量は自動的に切り替わります。 (正子15ページ) 運転/停止ボタンを もう一度押します。 暖房運転時のご注意 暖房運転にしても暖房用温水温度が低い場合や温水が流れていない場合、室内ファンが停止し ます。暖房用温水温度が上昇し温水が流れますと自動的に運転されます。

 取扱 税 明 書
 室内機DC-18UEF-T DCS-282F-3 DCS-252F DCS-452F-2K DCS-452F-2K DCS-353F-3K



室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K

KARDINGAN HOME 操作のじかだ。 ●電源プラグをコンセントに差し込み お部屋の湿気を ます。 進備 とりたいとき ●セレクトスイッチを通常の位置にし ます。 冷暖切替つまみを 「ドライ」にします。 タイマー切替つまみを 「連続」にします。 12:01 運転/停止ボタンを 28 25 押します。 このとき本体の運転ランプが点灯しま 選転/停止 💮 さわやカセーブ運転にしたいとき | 皇歌 | 元元 | (ご 15ページ) 4 タイマーをお使いになるとき (正13ページ) \circ 対象セント 単純 室温設定ボタンを 押し、お好みの温度にします。 ap 7 4 ボタンを1回押すごとに1℃ずつ設定 ± 00₽# 温度表示が変化します。 奥里切特 股定温度範囲 上限 50°C 下限 16°C 風量切替つまみを お好みの位置にします。 自動にすると室温と設定温度の差によ (マイコンドライ時のご注意) って風量は自動的に切り替わります。


取扱説明書

室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

マイコンドライ運転について

冷暖切替つまみを「ドライ」の位置にし運転すると室温の変化により、下図のような運転に切り替わります。

室温が設定温度+2でより高いときには冷房運転になり、室温が設定温度+2で以下のときには 室温をあまり下げずに湿気をとるマイコンドライ運転になります。室温が15で以下に下がったと きには運転を停止し、室温を監視する監視運転となります。



凍結防止運転について

冬期エアコン停止中でも電源(ブレーカー)を切らないようにしてください。 冬期外気温が0°で以下になりますと熱交換器や温水回路、暖房用熱泵機の熱交換器の水が凍結 し、熱交換器や配管などが破損することがあります。室内温度が約10°0以下になるとエアコン の停止中は、暖房開閉弁を開いて水を循環させ、温水回路などの破損を防止することができま す。しかしエアコン停止中他の暖房装置を使った場合には、外気温が0°で以下であっても室内 温度が10°0でを越えていると、暖房開閉弁は開きません。このだめ水が循環せず凍結防止を行う ことができませんので他の暖房装置を使う場合にはエアコンを暖房運転してください。

12

11

マイコンドライ運転中、室内温度が異常に低いとき、またはエアフィルターの目づまりに

よって風量が著しく減少したときなど熱交換

器が凍結し破損するのを防止するため保護装

置により、一時運転が停止することがありま

す。


(口雪15ページ)

もう一度押します。

運転/停止ボタンを

室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T

DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K 室外機 DCS-18SF DCS-22SF



取极脱明毒


室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K 室外機DCS-18SF DCS-22SF



取扱説明書

室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K



取扱説明書

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K


上下風向鯛節

上下風向調節板の右側を持って上下に動かすことにより上・下方向の風向調節ができます。

暖房運転時 使用範囲 上下風向網節板 3 湯風 足もとから暖めます。


ご注意

冷房運転時に上下風向調節板が「下向き」の範囲にあると吹出□付近に露が付着することがあります。



左右風向調節

左右風向調節羽根を持つて左右に動かすことに より、左右方向の風向調節ができます。



ご注意

高い湿度で左右風向網節羽根を大きく曲げて冷房運転しますと、吹出口付近に露が付着したり、 済下することがあります。その場合はまっすぐの位置でご使用ください。

室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K

使用上注意していただきたいこと 1 冷房用室外ユニット吹出口 の温風が出ますので、動植物のそばに冷房用室外ユニットは について 置力ないでください。 ②吸込口や吹出口に、袋などをかぶせたり、密閉状態になる ようなカバーをしたまま使用しないでください。 激しい常により、一時的な過電流で電子部品を損傷すること 2 雷時 電源プラグをコンセントから抜きますと損傷を防止できます。 お買い上げの販売店か、最寄りの「東京ガス」へご連絡くだ 3 機器の移設時 4 停電時 (停電時、この機器はご使用できません。) ご使用中、万一停電したり、誤って電源プラグを抜き、運転 を停止させてしまったときは、通電後、もう一度運転操作を 行ってください。 5 音響機器使用時 ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑音が入ることが あります。 異常と思われたときは、20.21ページの「故障かな?と思った 6 異常時 ら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販 売店または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。 プラグの抜き差しによる運転は感電や過熱の原因になります。 7 電源プラグによる運転・停 止時 プラグにゆるみがありますと漏電や過熱の原因になります。 8 電源プラグの差し込み時 9 機器を洗う時 機器を洗う時、水をかけないでください。感電するおそれが あります。 ファンが高速で回転しており危険です。またふさいだりしま 10 冷房用室外ユニットの吸込 すと性能が低下したり運転ができないことがあります。 ロ・吹出口について 特に身体のご不自由な方や、お子さま、お年寄りなどがお使 11 室温調節は過度に上げ下げ いの場合は、周囲のかたが常に注意して快適な室温に調節し しない注意 てあげてください。 ときどき換気して室内の空気を入れ替えます。 12 他の燃焼器臭などを使用す るとき

取扱説明書

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-188F DCS-228F DCS-358F-K DCS-358F-K


源では使用しないでください。

機器(銘板)に表示してある電源(電圧、周波数)以外の電

■ 運転条件

ださい。

3 使用電源についてご注意く



室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-35SF-K DCS-633F-3K

• 安全のために必ず運転を停止し、電源ブラグをコンセントから抜いてください。

室内ユニットの点検・手入れ、

本体・リモコンの掃除

◆やわらかい布でからぶきしてください。

◆本体の汚れがひどい場合は、40℃以下の水で汚れをふきとってください。(リモコンは水を使わず、からぶきをしてください。)



●ベンジン、シンナー、みがき粉などは変形 したり割れたりすることがありますのでお 使いにならないでください。



エアフィルターの掃除

●約2週間に一度掃除してください。

① とつてを持つて、起こしてから下に引いてください。



② 掃除機をお使いになるか軽くたたいてく ださい。汚れのひどいときは、中性洗剤 を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果が あります。

洗ったあとは、よくすすぎ日陰で乾かし てください。



③ 掃除してもとどおり取り付けます。

冷房用室外ユニットの点検・手入れ

- ■点検・手入れの際のご注意
- ●安全装置および電気回路は絶対に分解しないでください。
- ■日常の点検
- ●機器の外観に異常は見られませんか。

19

取扱説明書

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

室外機 DCS-18SF I DCS-22SF I DCS-35SF-K I

DCS-282F-3 DCS-452F-2K DCS-633F-3K

次のことを調べてください)

	症	状	原因
もう一度	3,-2	運転しないとき	 停電ではありませんか。 セレクトスイッチが全停止になっていませんか。 電源プラグがはずれていませんか。 電源ヒューズやプレーカーが切れていませんか。 リモコンの電池が切れていませんか。 タイマーがセットされていませんか。
度お調べください。		よく冷えない よく暖まらないとき ・	 ・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。 ・ドアや窓が開いていませんか。 ・エアフィルターにホコリやゴミがつまっていませんか。 ・上下風向網節板は適正な位置になっていますか。 ・設定温度は適正ですか。 ・風量切替つまみが弱」になっていませんか。 ・温風吹出口の前方に障害物があったりしていませんか。

次のような現象は故障ではありません

	現象	説明			
	運転を開始するときや、室温調節器が作動し、運転を再開したとき「シュー」と音がする。	冷房に使用するガス(冷媒)が流れ始めた音で 異常ではありません。			
冷	冷風吹出口から霧を吹き出す。	室内の温度条件によって起こることがあります が異常ではありません。			
房	冷風吹出口の回りに水(ドレン)が付く。	使用条件によって冷風吹出口の回りに水満が付く場合がありますので、ぞうきんなどでふき取ってください。			
時	3分間保護タイマーが付いています。	運転を停止後すぐに運転しても冷房用室外ユニットは約3分間運転しません。			
20	初めて運転したときやシーズン始めに部 歴内ににおいガすることがある。	内部の部局などに付着している油やホコリが吹き出てくるためです。しばらく換気しながら使用ください。			

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

室外機 DCS-188F DCS-282F-3 DCS-285F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K

欠のような場合は直ちに運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて お買い上げの販売店または最寄りの「東京ガス」へご連絡ください。



●電源プラグやコード が異常に熱いときや、 コードの被覆の破れ

ガあるとき。



●誤まって異物や水を 入れてしまったとき。



●ブレーカやヒューズ ガたびたび切れると

以上の方法で点検し、なお、異常のあるときや、おわかりにならないときはお買い上げの販売店 または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。 不完全な処理は事故のもとになります。

長期間運転しない場合

- ●晴れた日に半日ほど室内ユニットを送風運転にして内部をよく乾燥させてください。 設定温度を「30」にし、冷房運転すると送風になります。(室温が30℃をこえますと冷房運転 になります。)
- ❷エアフィルターは掃除してからもとどおりエアコンに取り付けておいてください。
- ❸電源プラグをコンセントから抜いてください。 冬など凍結のおそれのある期間では電源(ブレーカ、電源ブラグ)は切らないでください。 (モ 12ページ)
- ●冷房用室外ユニットにサービスカバーをかぶせてください。

取 扱 説 明 書

室内機 DC-1 8 UEF-T DC-2 2 UEF-T DC-3 5 UEF-T

室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

サービスを依頼される前に

①まず、20~21ページの「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお 買い上げの販売店または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。

②アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- 1. お客様名、住所、電話番号、道順(付近の目印等)
- 2. 品 名·······例: DC-18UEF-T
- 3. 現 象(できるだけ詳しく)
- 4、訪問ご希望日

保証について

- のこの商品は保証書を別途添付しております。保証書はお買い求めの販売店でお渡しいたしま
- ②必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切 に保存してください。
- ③無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料 で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

機器コード 分分 海分離 900921813131

取扱説明書

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T


室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-35SF-K DCS-633F-3K

		A See			CA A E	stador (1 a de la constantina de la co	
		室内_	にニッ	ト		DC-18UEF-T型	
			1		l	DC-22UEF-T型	
		寸法区					
ĺ		-			800	•	53
							F S S S S S S S S S
4	+	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩				15 58 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	98 50 E1
型		140			式	DC-18UEF-T型	DC-22UEF-T型
種					類	壁掛型(セ	
機	0.00		1395	194	能		→ 10畳 6~10 畳
冷	- B	房	標	準	適室	5~8畳	」
電	電	消費		カ	W	20	30
凤	房			流	A	0.22	0.33
特	暖	消費		カ	W	24	35
性		運動		流	A	0.26	0.37
_	冷	房	能		kcal/h	1,600	2,000
性	暖	房	能		kcal/h	2,500 (2.0¢/min60deg)	3.000 (2.0 ¢/min60deg)
17.				量	m'/min	6.5	7.9
T.E	風		<u></u>	量	e/h	1.0	1.25
	除	Ä	<u>v</u>				40
能		Ä	<u>u</u>	音	ホン	36	40
能	除	Ä		音さ	ホン mm		60
能	除					3	
能	除				mm	3 8	60
	除騒高奥			č	mm:	3 8	60 , 00

●梱包に表示してある型式の後の記号は色記号です。

23

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-188F DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K 取扱説明書




区内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 室外機 DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

寸法图と仕様 ■冷房用室外ユニット(マルチ型) DCS-282F-2型 付法図 750 - ● 吸込口 細管側サービスバルブ (66 35) 太管側サービスパルブ 吸込口 (\$9.52) 細管側サービスパルブ (¢ 6.35) 太管側サービスパルブ (ø 9,52) 4 6 127 ★ 吸込口 636 19B アース用ネジ 225 仕 型 式 DCS-282F-2型 類 セパレート型 種 冷房専用 単相100V 50Hz 組合わせ室内機 DC-18UEF-T型 DC-22UEF-T型 $2,000 \times 1$ 1台冷房能力 kcal/h 1.800×1 720 730 運転消費電力 W の運転電流 7.7 7.8 場合力 94 率 % 94 2 台 冷 房 能 力 kcal/h 1,250×2 1.150×2 770 運転消費電力 W の運転電流 8.2 А 能場合力 94 率 % 42 始動電流 Α 495 外高 min 750 ma 226+20 (吹出口) 法|奥 行 mon 44 騒 音 ホン 製 量 kg 35 品 貧 サービスカバー(1)、エアパージ用サービス缶(2) 魔 品

25

室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K



取扱説明書

室内機 DC-1 8UEF-T DC-2 2UEF-T DC-3 5UEF-T 室外機DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K

(A 114) (Cap 114) ■室内ユニット DC-35UEF-T型 寸法図 54 8 165 15 仕 炓 DC-35UEF-T型 類 壁掛型(セパレート型) 能 冷暖兼用 冷 暖 房 標 準 適 室 10~15层 単相100 V 50Hz 冷料費電力W 40 運転電流 0.40 暖消費電力 W 44 性房運転電流 A 0.44 冷 房 能 カ kcal/h 3,150 性暖房能力kcai/h 3,900(2.0 e/min 60deg) 量 m/min 10.0 **量** e/h 1.8 騒 45 音 ホン 外形寸法 360 Č mm 900 mm 行 165 men 14 88 質 量 kg たて棧(2)、ウォールキャップ(2)、フレアナット(2) 86 リモコン(1)、リモコン取付負(1)、乾電池(2)、

●梱包に表示してある型式の後の記号は色記号です。

取扱説明書

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T 室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K

■冷房用室外ユニ	ット	DCS-35SF-K型
寸法図		
	750	250 6- # 3.1穴 (屋根取付用穴) ・ 吸込口 サービスバルブ # 6.35 (1/4") 大管側 サービスバルブ # 12.70 (1/2")
仕 様 型 種	式類	DCS-35SF-K型 セパレート型
機	能	冷房専用
a	源	単相200V 50HZ
海 質 電 刀	W	1,210
煙 転 電 流	A	6.6
	A	38
70 本	%	91 530
外高さ	mm.	750
<u>\</u>	mm	/50 250+20 (欧出口)
	mm ホン	250+20 (WBL) 49
難	ハン	45
(M) (T) (M) (M)	ler.	26
製品質量	K€ 578	36 サービスカバー(1)

28

室内機 DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

室外機 DCS-188F DCS-228F DCS-188F DCS-282F-3 DCS-228F DCS-452F-2K DCS-358F-K DCS-633F-3K

anton lon ■冷房用室外ユニット(3室マルチ型) DCS-633F-3K型 寸法図 **総管向サーヒスハルブ(46.35)** 太禁曲サーヒスハルフ(39.52) ■管剤サーヒスハルフ(±5.35) 大管剤サーヒスハルフ(±9.52) 4MO **細質的サーヒスハルフ(#6.35)** 太伽賀サーヒスハルフ(*12.7) 仕 型 式 DCS-633F-3K型 稒 類 セパレート型 機 能 冷房専用 源 単相200V 50Hz 組合わせ室内ユニット 18クラス 22クラス 35クラス | 冷 房 能 力 kcal/h 1.800 2,000 3.150 責 電 カ 消 W 790 810 1,220 運転電流 Α 4.2 4.3 6.7 率 % 94 91 組合わせ室内ユニット 18+18クラス18+22クラス22+22クラス18+35クラス22+35クラス 台冷 房 態 力 kcal/h 1.150×2 1.150+1.250 1.250×2 1.800+3.150 2.000+3.150 運消 費 電 力 W 810 2,050 転 運 転 電 流 4.3 Α 11.3 翠 % 94 91 組合わせ室内ユニット 18+18+35クラス 18+22+35クラス 22+22+35クラス 冷房 能 力 kcal/h $1.150 \times 2 + 3.150 + 1.150 + 1.520 + 3.150 + 1.250 \times 2 + 3.150$ 台 運消費電力 W 2.080 転運 転電 流 Α 11.4 カ 率 96 91 外高形 さ mm 630 幅 ກາກ 830 法奥 行 mr 285+20 (吹出口) 騒 音 ホン 52 製 品 質 量 kg 65 サービスカバー(1)、エアパージ用サービス缶(3) 14 麠 88

29

取扱説明書

室内機DC-18UEF-T DC-22UEF-T DC-35UEF-T

室外機DCS-18SF DCS-282F-3 DCS-22SF DCS-452F-2K DCS-35SF-K DCS-633F-3K DCS-282F-3 DCS-452F-2K

アドレススポッチについて

1室に1台の室内ユニットを設置し、混信のない場合は調整する必要はありません。

数台(3台まで)の室内ユニットとリモコンの儒号が混儒しないように送信、受情の儀号を区別 できるようにしてあります。それガアドレススイッチです。

室内ユニットには受煙用、リモコンには送億用のアドレススイッチがあります。 送信用、受信用のアドレススイッチを合わせることにより機能を発揮します。

アドレススイッチの位置

室内ユニット

リモコン

裏ぶたをはずし電池をはずした状態

ON DEF ON COMP 1 アドレス 2

アドレススイッチ(受信用) (リモコンのスイッチガ右) 図の位置であれば、どの (位置でも動作します。)

本体右下とびらの奥にありま す。…DC-18UEF-T型 DC-22UEF-T型。

の場合 本体右下表示部の 下にあります。 ···DC-35UEF-T型

ON OFF ON OF 1アドレス2

図は工場出荷時のスイッチ

アドレススイッチ

(送信用)

の位置を示しています。

アドレススイッチの合わせかた

	23台室内ユニット 3付けた場合	室内ユニット A 、 B 、 C をそれぞれのリモコ ンで操作する場合	室内ユニットA、B、 Cを1個のリモコンで 全部操作する場合※2		
本体の種類	本体のアドレス スイッチの位置	リモコンのアドレススイッチの位置			
Aユニット	*1 ON OFF ON OFF 1 2	ON OFF ON OFF 1 アドレス 2			
8ユニット	UN DOFF ON DOFF	ON TOFF ON TOFF	ON OFF ON OFF		
Cユニット	ON OFF ON OFF	ON ■OFF ON ■ OFF 1 アドレス 2			

*1.本体のアドレススイッチを右図のように合わせた場合 Aユニットの場合と | ** @__ *** ** @__ *** 同じ働きになります。

※2.リモコンの到達距離によっては受信できない室内ユニットが発生することもあります。 この場合は動作しなかった室内ユニットの受信部にできるだけリモコンを近づけ、その室内 ユニットだけ動作させてください。

機器の設置(および付帯工事)について

●機器の設置・移動および付帯工事はお買いあげ

の販売店に依頼し、安全な場所に正しく設置し て使用してください。

●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置

は行わないでください。 万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、

爆発・火災の原因になることがあります。

取扱説明書

機器コード 博報通り配 <u>1910</u>10191211811311

DC-18UEF-T型 Y177=/2 DC-22UEF-T型 5000019 DC-45UEF-T型 Market


DC-35UEF-T型ルジンセパレート型エアコン

組合わせる室外ユニット型式

室内ユニット	DC-18UEF-T	DC-22UEF-T	DC-35UEF-T	DC-45UEF-T
冷 房 用 室外ユニット	DCS-18SF DCS-18SA-C DCS-18SB-T	DCS-22SF DCS-22SA-C DCS-22SB-T	DCS-35SF-K DCS-35SA-CK	DCS-45SF-K
(0 = 1 T = 1)	DCS-2	B2F-2	_	
(2室マルチ型)	DCS-452F-2K			-
(3室マルチ型)	DCS-633F-3K			

このたびは東京ガスのセバレート型エアコン をお買い上げくださいましてありがとうござ います。

- ●ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただ き正しくご使用ください。
- ●この取扱説明書を紛失されたときは、機器 の型式名と製造年月を確かめ、お買い求め の販売店にご相談ください。



	次	ベージ
	使いいただくために	
	持長	
	3称とはたらき	
■リモコン	/の取り扱いかた	6
■操作のし	, かた	8
■使用上の)ご注意	17

ページ
■お手入れのしかだ19
■故障かな?と思ったら20
■アフターサービス22
■寸法図と仕様23
■アドレススイッチについて33

TOKYO GAS

安全にお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですので よくお読みのうえ、 必ずお守りください。

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するためにこの「取扱説明書」および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱い 全性 をすると、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される場合を表 しています。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、使用者が負傷を負う可能 注意性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表

■ 絵表示については次のような意味があります。



一般的な注意

一般的な注意



手を触れるな



電源プラク を抜く





●空気の吹出口や吸込口に指や棒等を入

●冷風・温風を直接長時間体に当てない 温泉を調えばいる。 長時間冷温風を身体に直接当てたり、冷やしす ぎないようにしてください。 体調悪化・健康障害の原因になります。

れない。 内部でファンが高速回転しているため、 回転物注意 特に小さなお子様にはご注意ください。

低温やけどに注意

使用上のご注意



■温風の直接当る場所での就寝禁止 低温風でも連続的に当ると低温やけど

の原因になります。 特に次のような方が使用する場合は、 まわりの人が注意してあげることが必

要です。 *乳幼児、お年寄り、病人など自分の 意思で体を動かせない方

*疲労の激しいとき、飲酒したとき *皮膚の弱い人

安全1

安全にお使いいただくために

雷気悪故防止のために (電源コード(本体付きまたは別売)を使用の場合)





●電源プラグは必ず機器専用のコンセン

電源コードは、途中で接続したり延長 コードを使用することは絶対にしない。 感電・火災の原因になります。 電源プラグは必ず機器専用のコンセントに直接差し込んでください。




●電源コードは改造したり破損しない 電源コードは、改造したり、重いもの を乗せたり、加熱したり、引っ張った りしないでください。 発熱や発火の原因になります。 発熱や発火の原因になります。

電源ブラグは必ず機器専用のコンセン トに直接差し込んでください。 ●電源プラグの差し込みは確実に 電源プラグにほこりが付着していたり、差し込







異常時の注意

●異常時(こげ臭い等)は運転を停止し

火災予防のために

- 機器の周囲にスプレー缶を置かない 熱でスプレー缶の圧力が上り、爆発するおそれ があります。
- ●引火のおそれのあるものは使用しない 機器の周辺では、ガソリン・ベンジンなど引火 のおそれのあるものは使用しない。火災の原因 になります。





使用上のご注意

●こまめに換気 | 燃煙機器と一緒に運転するときは、こまめに換 気してください。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になる ことがあります。



●燃焼機器に風を当てない エアコンの風が直接当たるところに燃焼機器を 燃焼機器の不完全燃焼の原因になることがあり ます。





●機器の上に乗らない 機器の上に乗ったり、物をのせたりしないでく ださい。 落下・転倒により、ケガの原因になることがあ





●濡れた手で、電源プラグ(電源コード使用の場) をさわらないでください。感電のおそれが あります。





●電源プラグ(電源コード使用の場合)の抜き差し は、電源プラグを持って行ってください。 引っ張って抜くと芯線の一部が断線して発熱 火災の原因になることがあります。





凍結予防について

水の連結による機器の破損を予防するため、緊 急の場合以外は電源を切らないでください。 ブレーカーを切ったり、電源プラグ(電源ニ ド使用の場合)を抜いたり、ガス栓を閉めると

電気事故防止のために

●必すアース工事をする ルッティースエザセッ の アースがない場合、帯電した機器表面に手を触 れると、電気を感じることがあります。 また、アースはガス管、水道管、遊館針、電話アー また、アースはガス管、水道管、基盤針、電話アース線には絶対に接続しないでください。 アースが不完全ですと、感電の原因となること があります。





施工上のご注意

●設置場所によっては漏電ブレーカーの取り付け が必要です。お買い上げの販売店またはガス事 業者に相談してください。 講電ブレーカーが取り付けられていないと感電 の原因になることがあります。

●ドレンホースは、確実に排水するように配管し てください。 不確実な場合は屋内に浸水し、家財等を濡らす 原因になることがあります。

■動植物にけ直接風を当てない 動植物に直接風が当たる場所には設置しないで ください。

動植物に悪影響をおよぼすことがあります。





●機器の上に花ピン、値木鉢等水の入っ た容器を乗せないでください。 塗装がさびて、機器内部に浸水して電 気絶縁が劣化し、故障・感電の原因に なることがあります。 止

注意



●他の目的に使用しない この機器は人の居室用です。 精密機 器・食品・動植物・美術品の保存等特 狭用途には使用しないでください。 質低下の原因になることがあります。

●掃除のときは停止 エアコンを掃除するときは必ず運転を停止にし、 電源ブラグ(電源コード使用の場合)も抜いてく

たらい。 このときファン停止を確認してください。 内部でファンが高速回転しているため、ケガの 原因になることがあります。





●エアコンを水洗いしないでください。 故障・感電の原因になることがあります。









●室外ユニットの据付台を確認 長期使用で掲付台等がいたんでいない が注意してください。いたんだ状態で 放響するとユニットの転倒につながり ケガ等の原因になることがあります。

リモコンご使用上の注意



●リモコンに水などをかけたり、分解な どのいたすらをしないでください。 誤動作や故障の原因となります。

お願い

設置状態の確認

- ●機器の設置にあたって、次の項目をチェックしてください。
- てください。 (力機器は水平なところ(能実に設置できるところ) に設置してある。 ②棚の下など落下物による危険の心配がない。
- ②棚の下など落下物による危険の心配がない。
 ③足場などを組まなければメンテナンスができな
- い高所に設置されていない。 ④近隣の家が騒音(運転音など)で迷惑にならない 場所に設置してある。

指定の付属品以外は使用しない

●この機器用の付属品、あるいは指定のもの以外 は使用しないでください。 故障や事故の原因となることがあります。

乾電池交換時の注意

●リモコン(コードレスリモコン使用の場合)の乾電池は、新しいものと古いものなど、違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。 挿入方向も間違えないでください。





雷が鳴ったときは

●響による一時的な過電流で、電子部局を損傷することがありますので、雷が鳴ったときはすみやかに運転を停止しブレーカーを切るか、電源ブラグ(電源コード使用の場合)をコンセントから抜いてください。







安全4


機能と特長

- [1] 暖房に温水を使用していますのでマイルド暖房ができます。
- 2 自動運転
 - ボタンひとつでその時の変温を感知し、蓮転コース(暖房・冷房・ドライ)・温度・ 風景を自動的に遊び運転を行います。
- 3 ワイヤレスリモコン
 - ●離れた場所から操作できます。
 - ■固定したい場合は、固定金具で操作しやすい場所に取り付けできます。
 - ●温度の表示または時刻を表示します。
- 4 プログラムタイマー
 - ullet「入」、「切」が同時にセットでき、毎日同じ時刻に運転・停止させることができます。
- 5 さわやかセーブ運転
 - 就線中の冷えすぎ、暖めすぎを自動的にセーブ、健康で経済性を考えたさわやかセー ブ連転ができます。
- 6 HA端子付
 - ●テレコントロールシステムにより、電話で運転・停止ができます。
- 7 リモートフラップ……DC-45UEF-T型の場合
 - お好みの風向きをリモコンで操作できます。
 - ●運転中、フラップ(上下風向調節板)が自動的に設定位置へ移動。停止すると、フラップは自動的に閉じます。






機器コード 25 2 2 3 2 3 3 1 9 1 1 3 1 9 1



各部の名前と思想を





る部屋では信号を受け付けない場合があります。

電子式器時点灯方式(ラピッドスタート方式)、またはインバーター方式の蛍光灯があ

り宅当シの取り扱いが施


電池の交換のしかた

このリモコンに使用する 電池は




単四形アルカリ電池1.5Vを2個使用します。

①リモコンの裏ぶたをはずす



リモコン裏ぶたを矢印方向にずらして上に

②電池を入れかえる



古い電池と新しい電池を入れかえます。 (電池は2本とも取りかえ、必ず⊕⊖の表 示通りに入れてください。

③ACLポタンを押してから、 裏ぶたを取り付ける

リモコンの裏ぶたをもと通りに取り付けま す。

④現在時刻、入時刻、切時刻いずれも 8:68 表示となります。

あらためて時刻セットをしなおしてくださ い。(ロデ13ページ参照)

リモコンの電池がなくなったり、 リモコンを紛失された時は

次の手順で応急的な運転ができます。


①本体表示部「運転/停止ボタン」を押して 「運転」にします。(『三コページ参照)

運転は「自動運転」または前回の運転になり

②「運転/停止ポタン」をもう一度押すと、 エアコンは停止します。

- 送信ランプが点灯しなくなったとき・受傷 が不安定になったとき・エアコン本体に近 よらないと作動しないときは、電池を取り
- ■電池は、古いものや、種類のちがうものと 発行と行うないなくなりに
- 間使用されない場合は電池を全部取り出し ておいてください。


- 替えてください。
- 電池の漏液による故障をさけるため、長時




自動運転時のご注意

●自動運転の設定内容がご希望に合わないと

して変更してください。





マイヨッドライ運転のじかた 操作のしが定


お部屋の湿気を とりたいとき

●電源ブラグをコンセントに差し込み ます。 準備

◆セレクトスイッチを通常の位置にし ます。

冷暖切替つまみを 「ドライ」にします。

タイマー切替つまみを 2 「連続」にします。



運転 / 停止ボタンを 押します。 このとき本体の運転ランプが点灯しま す。
さわやかセーブ運転にしたいとき (ロア15ページ) タイマーをお使いになるとき (正了13ページ)

室温設定ボタンを 押し、お好みの温度にします。 ボタンを1回押すごとに1℃ずつ設定 温度表示が変化します。 設定温度範囲 上娘 30°C 下腹 16°C

マイコンドライ時のご注意

マイコンドライ運転中、室内温度が異常に低 いとき、またはエアフィルターの目づまりによって風量が著しく減少したときなど熱交換器が漂結し破損するのを防止するため保護装置により、一時運転が停止することがありま

風量切替つまみを

お好みの位置にします。

自動にすると室温と設定温度の差によ って風量は自動的に切り替わります。 (口雪15ページ)


運転 / 停止ボタンを 停止 もう一度押します。

操作のしかた

マイコンドライ運転について

冷暖切替つまみを「ドライ」の位置にし運転すると室温の変化により、下図のような運転に切り替 わります.

空温が設定温度 + 2 でより高いときには冷房運転になり、室温が設定温度 + 2 で以下のときには 至温をあまり下げずに湿気をとるマイコンドライ頑転になります。 室温が150以下に下がつたときには運転を停止し、室温を監視する監視運転となります。



凍結防止運転について

冬期エアコン停止中でも電源(ブレーカー)を切らないようにしてください。 冬期外気温が0℃以下になりますと熱交換器や温水回路、暖房用熱源機の熱交換器の水が凍結 し、熱交換器や配管などが破損することがあります。室内温度が約10℃以下になるとエアコン の停止中は、暖房開閉弁を開いて水を循環させ、温水回路などの破損を防止することができます。しかしエアコン停止中他の暖房装置を使った場合には、外気温が0℃以下であっても室内 温度が10°Cを越えていると、暖房開閉弁は開きません。このため水が循環せず凍結防止を行う ことができませんので他の暖房装置を使う場合にはエアコンを暖房運転してください。

12


操作のしかだ

タイマーの使いかた

5

- このエアコンは、つぎの3種類のタイマー運転ができます。このタイマーは時計式ですので時刻表示を必ず現在時刻に合わせてお使いください。

運転区分	こんなときにお使いください。
切タイマー	おやすみ時など自動的にエアコンを停止させたいとき
入タイマー	おめざめ前や帰宅前に自動的にエアコンを運転させたいとき
プログラムタイマー	毎日同じ時刻に運転・停止させたいとき



●タイマー運転信号はリモコンから送りますので、 リモコン送信部の前に障害物などを置かないで ください。

タイマー運転中においても時刻表示は現在時刻を表示 押 します。

運転中にタイマー時刻を確認したいときは 時刻セットボタンを押すごとに時刻表示が右図の順序 で点滅します。しばらくすると時計表示に変わります。



操作のじかた


時刻調整はタイマー切替つまみの位置に関係なく調整できます。

切時刻の合わせかた (例) 午後11時30分(23:30)に運転を停止させたいとき

	操作内容	表示部の状態			
6 7 0	●時刻セットボタンを1回押し、図タイマーと時刻を点滅させます。	点	滅	917-	0:00
対別セット 保認 ・ロート人 ・Mが・コ	② 時刻調整 ・時送りボタンを押して「23」に合わせます。 ・分泌ウバタンを押して「30」に合わせます。 ・別数後しばらくすると表示がタイマー時刻 から開計表示に変わります。	点	滅	ग्र १५४२-	23:30


入時刻の合わせかた

(例) 午前7時10分に運転させたいとき




現在時刻の合わせかた

(例) 午後9時10分(21:10)の合わせかだ



プログラムタイマーについて

- 切時刻・入時刻の両方を合わせてください。切時刻と入時刻を同じ時刻に合わせた場合、②○タイマーおよびエアコン本体のタイマー ランプは点灯しますが、連続運転になります。



使用上のご注意 (使用上注意していただきたいこと)

1	冷房用室外ユニット吹出口 について	①温風が出ますので、動植物のそばに冷炭用室外ユニットは 置かないでください。 ②吸込口や吹出口に、姿などをかぶせたり、密閉状態になる ようなカバーをしたまま使用しないでください。
2	雪時	務しい癌により、一時的な過電流で電子郎兄を損傷すること があります。 電源プラグをコンセントから抜きますと損傷を防止できます。
3	機器の移設時	お買い上げの販売占か、最寄りの「東京ガス」へご連絡くだ さい。
4	停電時	(停電時、この機器はご使用できません。) ご使用中、万 停電したり、誤って電源ブラグを抜き、運転 を停止させてしまったときは、通電後、もう一度運転操作を 行ってください。
5	音響機器使用詩	ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑音が入ることが あります。
6	異常時	異常と思われたときは、20.21ページの「故障力な?と思った う」をご確認のうえ、なお異常のあるとさはお買い上げの販 売店まだは最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。
7	電源プラグによる運転・停 止時	プラグの抜き差しによる運転は感電や過熱の原因になります。
8	電源プラグの差し込み時	プラグにゆるみがありますと漏電や過熱の原因になります。
9	機器を洗う時	機器を洗う時、水をかけないでください。感電するおそれが あります。
10	冷房用室外ユニットの吸込 ロ・吹出口について	ファンガ高速で回転しており危険です。またふさいだりしま すと性能が低下したり連転ができないことがあります。
11	室温調節は過度に上げ下げ しない注意	特に身体のご不自由な方や、お子さま、お年寄りなどがお使 いの場合は、周囲のかたが常に注意して快適な室温に関節し てあげてください。
12	他の燃焼器具などを使用す るとき	ときどき換気して室内の空気を入れ替えます。

操作のじかた。 上下の風向調節 DC-18UEF-T, DC-22UEF-T, DC-35UEF-T型の場合 上下風向調節板の右側を持つて上下に動かすことにより上・下方向の風向調節ができます。 冷房・マイコンドライ運転時 使用新用 上下風向期節板 上下風向調節板 足もとから暖めます。 ご注意 冷房運転時に上下風向調節板が「下向き」の範囲にあると吹出口付近に露が付着す ることがあります。 DC-45UEF-T型の場合 ●運転中にリモートフラップボタンを押して調節します。 リモコンで設定しない場合は、自動的に推奨位置に設定されます。 -度押すと)-- フラップが上下に連続動作をします。 リモート フラップポタン ご注意 ● 冷房、マイコンドライ運転時、高い湿度で2時間以上続けて上下に遠珠運転すると吹出口付近に繋が付着することが あります。

もう一度押すと)--- フラップはその位置で停止します。 ご注意 ◆フラップの調節位置については、DC-18UEF-T型の場合
の使用範囲であ使いください。
●使用範囲以外でご使用になりますと、暖房時、緩気が足元まで電力ないことがあります。 冷房・マイコンドライ時、吹出口付近に露が付着したり、海下することがあります。
◆マイコンが規範位遷を記憶したり、海下することがは同じ位置になります。 ただし、運転状態が切り替ったときには記録をで記されて、

檍位置は解除され、推奨位置になります。

左右の風向調節

吹出口にある左右風向調節羽根で左右方向の調節ができます。 つゆどきなど湿度の高いとき、左右風向調節羽根を大きく左右 に曲げて冷房・マイコンドライ運転しますと、吹出口付近に露 が付着したり、滴下することがあります。その場合はまっすぐ




16

使用止のご注意

特に注意していただきたいこと

1	冷房用室外ユニットの吹出 口や空気吸込口をふさいだ り物を入れないでください。	紙、布、異物などを温風吹出口や空気吸込口に入れたりふさ いだりしないてください。大変危険です。
2	他の目的に使用しないでく ださい。	衣類などの乾燥に使用しないでください。
3	使用電源についてご注意く ださい。	機器 (銘板) に表示してある電源 (電圧、周波数) 以外の電源では使用しないでください。

■ 運転条件



機器コード 情報 通し訂正 番号番号番号 90092181322

お手入れのしかだ

• 安全のために必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

室内ユニットの点検・手入れ

本体・リモコンの掃除

エアフィルターの掃除


- やわらかい布でからぶきしてください。
- 本体の汚れがひどい場合は、40つ以下の水で汚れをふきとつてください。(リモコンは水を使わず、からぶきをしてください。)



 ヘンジン、シンナー、みがき粉などは変形 したり割れたりすることがありますのでお 使いにならないでください。



- 約2週間に一度掃除してください。
- ① とってを持って、起こしてから下に引いてください。



② 掃除機をお使いになるか軽くたたいてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。

洗ったあとは、よくすすぎ日陰で乾かし てください。



③ 掃除してもとどおり取り付けます。

(冷房用室外ユニットの点検・手入れ)

- ■点検・手入れの際のご注意
- 安全装置および電気回路は絶対に分解しないでください。
- ■日常の点検
- 機器の外観に異常は見られませんか。

19

・故障かな?と思うたら。

次のような場合は直ちに連転を中止し、電源フラグをコンセントから抜いて お買い上げの販売店または最寄りの「東京ガス」へご連絡ください。




電源プラグやコード が異常に熱いときや、 コードの被覆の破れ があるとき。



●誤まって異物や水を 入れてしまったとき。



●ブレーカやヒューズ がたびたび切れると き。



長期間運転しない場合

- ●購れた日に半日はど室内コニットを送風運転にして内部をよく乾燥させてください。 設定温度を「30」にし、冷房運転すると送風になります。(室温が30℃をこえますと冷房運転になります。)
- ②エアフィルターは掃除してからもとどおりエアコンに取り付けておいてください。
- ❸電源プラグをコンセントから抜いてください。

冬など凍結のおそれのある期間では電源(ブレーカ、電源ブラグ)は切らないでください。 (宝コ12ページ)

故障がな?と思ったら

次のことを調べてください

	症	原 因					
もう一度	まって 建幅しないとき	・停電ではありませんか。 ・セレクトスイッチが全停止になっていませんか。 ・電源プラグがはずれていませんか。 ・電源とコーズやブレーカーが切れていませんか。 ・リモコンの電池が切れていませんか。 ・タイマーがセットされていませんか。					
度お調べください。	よく冷えない よく腹まらないとき	 ・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。 ・ドアや窓が開いていませんか。 ・エアフィルターにホコリやゴミがつまっていませんか。 ・上下風向網節板は適正な位置になっていますか。 ・設定温度は適正ですか。 ・風風切替つまみが7%」になっていませんが。 ・温風吹出口の前方に障害物があったりしていませんか。 					

次のような現象は故障ではありません

	現象	説明
	運転を開始するときや、室温調節器が作動し、運転を再開したとき「シュー」と 音がする。	冷房に使用するガス(冷媒)が流れ始めた音で 異常ではありません。
冷	冷風吹出口から霧を吹き出す。	室内の温度条件によって起こることがあります が異常ではありません。
房	冷風吹出口の回りに水(ドレン)が付く。	使用条件によって冷風吹出□の回りに水滴が付く場合がありますので、ぞうきんなどでふき取ってください。
時	3分間保護タイマーが付いています。	運転を停止後すぐに運転しても冷房用室外ユニットは約3分間運転しません。
	初めて運転したときやシーズン始めに剤 屋内ににおいがすることがある。	内配の部品などに付着している油やホコリガ吹 き出てくるためです。しばらく奥気しなガら使 用ください。

20

アフターサービス

サービスを依頼される前に

①まず、20~21ページの「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお 買い上げの販売店または最奇りの「東京ガス」にご連絡ください。


- ②アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- 1. お客様名、住所、電話番号、道順(付近の目印等)
- 3. 現 象 (できるだけ詳しく) 4. 訪問ご希望日


保証について


- ①この商品は保証書を別途縈付しております。保証書はお買い求めの販売店でお渡しいたします。
- ②必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確力めになり、保証書内容をよ<お読みの後、大切 に保存して<ださい。
- ③無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。


補修用性能部品の最低保有期間について


補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。














寸法図と仕様を										
■室内ユニット DC)-35UEF-T型									
DC-45UEF-T型										
寸法図										
i	900	22								
68										
		360								
2 60		54 7 2								
		B 165								
	192									
	15									
1	56									
[/ 	**									
位 様										
型中。一个可能文式	DC-35UEF-T型	DC-45UEF-T型								
型	DC-35UEF-T型 壁掛型(セ/	パレート型)								
型	DC-35UEF-T型 壁掛型(セ/	シート型)								
型 式重	DC-35UEF-T型 駐掛型 (セ/ 冷暖	パレート型)								
型 式式 機	DC-35UEF-T型 駐掛型 (セ/ 冷暖	ルート型) 兼用 13~19畳								
型 式 通	DC-35UEF-T型 嬰母型(セ/ 冷暖 10~15畳	レート型) 兼用 13~19費 V 50HZ								
型 式	DC-35UEF-T型 壁掛型(セ/ 冷暖 10~15譽 住相100 40 0.40 44	代レート型) 兼用 13~19暦 V 50HZ 40 0.40 44								
型	DC-35UEF-T型 駅掛型(セ/ 冷暖 10~15器 年相100 40 0.40 44 0.44	ポート型) 兼用 13~19畳 V 50HZ 40 0.40 44 0.44								
型	DC-35UEF-T型 駐掛型(セ/ /冷暖 10~15圏	代レート型) 兼用 13~19畳 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5								
型 種 機 常 電 気 房 現 月 電 気 月 理 気 月 理 気 月 理 気 月 理 電 気 月 理 電 電 気 月 理 電 電 気 月 理 転 電 電 気 月 理 数 電 電 ス の の の の の の の の の の の の の	DC-35UEF-T型 嬰用型(セ/ 冷暖 10~15层	ポート型) 兼用 13~19畳 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5%/min 60deg)								
型	DC-35UEF-T型 製用型(セ/ 冷暖 10~15畳	秋月 13~19晉 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5 &/min 60des) 10.4								
型 式式	DC-35UEF-T型 嬰用型(セ/ 冷暖 10~15层	ポート型) 兼用 13~19畳 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5%/min 60deg)								
型	DC-35UEF-T型 製料型 (セ/ 冷暖 10~15器	戦用 13~19暦 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5 e/min 60deg) 10.4 2.5 46								
型	DC-35UEF-T型 壁掛型 (セ/ /定暖 10~15管 住相100 40 0.40 44 0.44 3.6 3.900(2.0 6/min 60deg) 10.0 1.8 45	戦用 13~19畳 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5 e/min 60deB) 10.4 2.5 46								
型 式 通	DC-35UEF-T型 嬰用型(セ/ 冷暖 10~15畳 単相100 40 0.40 44 0.44 3.6 3.900(2.0 6/min 60deg) 10.0 1.8 45	戦用 13~19畳 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5 W/min 60deg) 10.4 2.5 46								
型	DC-35UEF-T型 學科型(セ/ /合題 10~15管 40 0.40 44 0.44 3.6 3.900(2.0 6 / min 60deg) 10.0 1.8 45	歌用 13~19管 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5 8/min 60deg) 10.4 2.5 46								
型	DC-35UEF-T型 嬰用型(セ/ 冷暖 10~15畳 単相100 40 0.40 44 0.44 3.6 3.900(2.0 6/min 60deg) 10.0 1.8 45	表用 13~19管 V 50HZ 40 0.40 44 0.44 4.5 4.200(2.5 8/min 60deg) 10.4 2.5 46 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80								

◆ネームブレートに表示してある型名の後の記号または数字は、色まごは特殊記号です。 この記号または数字によって上表の仕様に変化はありません。 20







	31							
アドレススイツ	别图	OUE.						
1 室に1台の室内ユニットを設置し、混信のない場合は鏡繋する必要はありません。 数台(3台まで)の室内ユニットとリモコンの信号が混信しないように送信、受信の信号を区別 できるようにしてあります。それがアドレススイッチです。 室内ユニットには受信用、リモコンには送信用のアドレススイッチがあります。 送信用、受信用のアドレススイッチを合わせることにより機能を発揮します。								
アドレススイッチの位置		リモコン] 也をはずした状態					
アドレススイッチ (受信用) (リモコンのスイッチが右) 図の位置であれば、どの位置でも動作します。 本体右下とびらの奥にあります。								
1 至に3 百至ハユーット を起え付けた場合 ンで操 本 体 の 本体のアドレス :	れぞれのリモコ	室内ユニットA、B、 Cを1個のリモコンで 全部操作する場合※2						
種 類 スイッチの(Time ※ 1	OFF ON OFF	ON F OFF ON F OFF						
	アドレス 2	L.						

	可法図と低後												
■冷房用室外ユニット(3室マルチ型) DCS-633F-3K型													
寸法図 <u>#### 7 = 2 / 10 # 7 te 2</u>													
# (4.40													
型					式			DO	S-633F-3	SK型			
種					類				セパレート型				
機					能				冷房専用				
電					源			¥	#8200V 50F	łz			
1	-				ニット	2.0クラス			2.5クラス		4.0クラス		
台	冷	房	能	<u>カ</u>	kW	2.0		2.2		3.6			
運	消	費	電	力	W	790		810		1,220			
転	運	転	電	流	A	4.2			4.3		6.7		
_	カ			率	%	94		94		91			
_	組合	うわも	さ至	内 ユ	ニット	2.0+2.0クラス	2.0+2.5	<u> </u>	2.5+2.5クラス	2.0+	4.0クラス	2.5+4.0クラス	
2 台	冷	房	能	カ	kW	1.4×2	1.4×	2	1.4×2	2.	0+3.6	2.2+3.6	
運転	消	贄	電	カ	W		810				2,	050	
3524	運	転	電	流	Α		4.3			11.3			
	カ			率	%		94				91		
	組合	引わt	室	친그	ニット	2.0 + 2.0 + 4	.0クラス	2.0-	+2.5+4.0クラ	ラス	2.5+2.5+4.0クラス		
3台	冷	房	能	カ	kW	1.4×2+	3.6	_ 1	.4+1.8+3.6	6	1.4:	×2+3.6	
運	消	賛	電	カ	W				2,080				
転	運	転	電	流	Α				11.4				
	カ			率	%	91							
夞	高			₹.	mm	630							
外形寸		Q.	3		nan	830							
达	奥			行	mm			28	5+20 (吹出0	3)			
騒				音	dB				52 .				
製	5	5	質	童	kg				65				
団			墨		品								

义王 (1)

・アとコンシンが単純であっている人でもというという。 この場合は動作しなかった室内ユニットの受傷部にできるだけリモコンを近づけ、その室内 ユニットだけ動作させてください。